

BALAMA

REGLABILĂ 3D

AJUSTAREA

Pentru ajustare aveți nevoie de o cheie hexagonală de 4 mm. Ajustarea trebuie realizată la toate balamalele. Aceasta este corect realizată atunci când toate balamalele instalate transferă sarcina uniform. Pentru poziționarea inițială a ușii nu utilizați mai mult de jumătate din intervalul de ajustare pe înălțime de 0-4 mm, intervalul de presiune a garniturii și intervalul de lățime de 6 mm.

Cealaltă jumătate a intervalului este destinată compensării uzurii balamalei în timpul funcționării pe perioada duratei de folosire estimate.

A - ajustare pe înălțime - interval 0-4 mm, șurub de ajustare (1)

B - ajustarea presiunii garniturii.

Aceasta se realizează prin blocarea corectă a șuruburilor balamalei în suportul montat pe toc

C - ajustarea pe lățime - interval 6 mm, șurub de ajustare (2)

Slăbiți toate șuruburile de blocare (3) de pe toate balamalele cu o jumătate de rotație. Reglați toate balamalele rotind alternativ șuruburile de ajustare (2) cu maximum o jumătate de tură. După finalizarea ajustării balamalei, strângeți toate șuruburile de blocare (3) până când simțiți rezistență, dar cu un cuplu maxim care să nu depășească 9 Nm.

Legendă:

regulacja = ajustare

kał = unghi

